


FI22FP



SETUP DA CONFIGURAÇÃO

1. Pressione e segure ambos os botões (+) e (-) > 2 s
2. Clique ou (+) ou (-) para comutar entre 4 combinações de configuração possíveis:

LO

DO

DO com Retardo

LO com Delay

Ponto de
Chaveamento

LO

DO

⌚

8

7

6

5

4

3

2

1

Dynamic
(+)

Static
(-)



BANNER

www.bannerengineering.com

p/n 108898

PROGRAMAÇÃO DINÂMICA

1. Segure o botão DYNAMIC (+) > 2 s
2. Apresente as condições ON e OFF
3. Solte o botão DYNAMIC (+)

PROGRAMAÇÃO ESTÁTICA DE 2 PONTOS

1. Segure o botão STATIC (-) > 2 s
2. Apresente a condição de saída ON
3. Clique uma vez o botão STATIC (-)
4. Apresente a condição de saída OFF
5. Clique uma vez o botão STATIC (-)

PROGRAMAÇÃO ESTÁTICA DE PONTO FIXO

1. Segure o botão STATIC (-) > 2 s
2. Apresente a condição de saída ON
3. Clique duas vezes o botão STATIC (-)

